



HPP konektori koriste se za pritiske do 5 bara



Tip - HPP100

Za promjer cijevi - 1"



Tip - 2HPP100

Za promjer cijevi - 1"



Tip - HPP114

Za promjer cijevi - 1¼"



Tip - 2HPP114 Za promjer cijevi - 1¼"



Tip - HPP112

Za promjer cijevi - 1½"

